COUVERTURE AUTOMATIQUE

MODELE CARLIT SOLAIRE

CE

MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

ASTRALPOOL

N° de série :

Indice de révision : 008-2008-01-31

INDEX

- Personnel et matériel nécessaires au déchargement et au montage	Page 02/18
- Eléments constitutifs de la couverture automatique	Page 03/18
- Assemblage de l'axe d'enroulement avec les pieds supports	Page 04/18
- Positionnement de l'enrouleur sur le bassin	Page 05/18
- Installation de l'enrouleur sur le bassin	Page 06/18
- Assemblage des panneaux de lames	Page 07/18
- Mise en place des lames	Page 08, 09/18
- Montage des lames avec bouchons soudés	Page 10/18
- Mise en place de l'escalier	Page 11/18
- Désignation	Page 12/18
- Plan de câblage	Page 13/18
- Réglage des fins de courses	Page 14/18
- Position des brides et des sangles de sécurité de la couverture	Page 15,16, 17, 18/18

Mise en Garde:

Le rendement maximum du panneau photovoltaïque
est fonction de son positionnement par rapport
au soleil.
Nous vous conseillons de positionner ce panneau
plein SUD

DECHARGEMENT

Ou



LES OUTILS NECESSAIRES AU MONTAGE

Perceuse et forêts pour béton Ø 6 et Ø10
Tournevis plats
Tournevis cruciformes
Niveau
Clef de 10 - 13 - 17
Pince coupante
Pince à dénuder
Clef 6 pans mâle 5 et 6 mm
Marteau
Décamètre et mètre à ruban
Graisse
Scie à métaux
Meuleuse avec disque à matériaux

DUREE DE DECHARGEMENT



DUREE DE MONTAGE



ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COUVERTURE AUTOMATIQUE



2 Capots d'enrouleur :

* Capot moteur équipé du panneau photovoltaïque.

* Capot palier nu.

2 supports de l'enrouleur :

* Support moteur équipé de sa bride de fixation du carré de 16 mm

* Support palier nu.



Axe d'enroulement



Ensemble de lames et sangles d'accrochage

2×Batteries 12 volts 12 ampères

Notice d'installation
Notice d'utilisation, entretien, hivernage et maintenance

ASSEMBLAGE COTE MOTEUR

Phase 1:
Passer le câble d'alimentation (1) du moteur dans le trou (4) prévu à cet effet sur le pied moteur.

Phase 2:
Emboîter l'arbre carré (2) du moteur dans le support en vérifiant que le câble d'alimentation est orienté vers le bas.

Phase 3:
Enclencher la goupille de sécurité (3) dans l'arbre moteur débouchant (2).



ASSEMBLAGE COTE PALIER

Phase 1:
Reculer le palier (2) et insérer la goupille (1) dans l'axe d'enroulement.

Phase 2:
Mettre en butée le palier contre la goupille et plaquer l'ensemble de l'axe contre le support.

Phase 3:
Introduire les deux vis dans les trous oblongs du palier et serrer les écrous.



POSITIONNEMENT AVEC ANGLES VIFS



POSITIONNEMENT AVEC RAYONS



	LONGUEUR DE LA PISCINE						
Longueur de tablier	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
Côte X en mm	210	210	250	250	300	300	310

Côte X : Découpe du nez de la margelle, de longueur variable en fonction du diamètre des lames sur l'axe d'enroulement.

INSTALLATION DE L'ENROULEUR

* Positionner l'enrouleur selon le plan ci-contre en prenant soin de répartir l'excédent de l'axe d'enroulement de part et d'autre du bassin. **L'enrouleur doit être positionné de niveau et d'équerre par rapport au bassin (mesure des diagonales).**

* En présence de rayons, l'enrouleur devra être avancé vers le bassin pour que la descente des lames puisse s'effectuer dans une pleine largeur.



* Tracer l'emplacement des pieds de l'enrouleur et surfacer les margelles afin d'obtenir une surface plane et horizontale pour la fixation des supports.

* Découper à la meuleuse les nez de margelles (dimension X ci-contre) afin de faciliter la descente des lames sur le bassin. La cote de découpe (X) est variable en fonction de la longueur du bassin (diamètre de la bobine sur l'axe d'enroulement).
(Confère Page 05/18, tableau côte X).

* Après le montage de l'ensemble et après avoir effectué ces réglages, fixer par chevillage (goujons inox 10 x 75) les deux supports de l'enrouleur à l'emplacement du surfaçage des margelles.

Nota : Dans le cas de skimmers positionnés sur la longueur du bassin, nous vous conseillons de remplacer les brides existantes par des brides inox d'épaisseur 2 mm afin de faciliter le passage des lames et d'éviter leur blocage.



MISE EN PLACE DES LAMES

* Dès l'ouverture du container d'emballage les lames doivent être déposées sur l'eau du bassin, pour éviter toute déformation.
*Le nombre de lames de votre couverture automatique a été déterminé en fonction de la longueur du bassin, néanmoins 4 lames ont été rajoutées.
* Le premier panneau de lames est facilement identifiable par la présence des sangles d'accrochage à l'axe. (Sangles de grandes longueurs).



*Glisser les sangles sous les plats de fixation, réaliser une légère tension, sans que la lame ne se lève de l'eau
*Centrer la couverture en répartissant les jeux latéraux par rapport au bassin.
*Serrer les plats de fixation à l'aide d'un tournevis



* Rapprocher les panneaux de 7 lames pour les clipser.
Nota : Les lames doivent descendre par l'avant de l'axe d'enroulement !

SENS DES LAMES

* Repérer le dessus des lames (partie bombée).
* Repérer l'orientation des lames

- languette mâle vers l'escalier
- accrochage femelle vers l'axe d'enroulement.



ENCLIQUETAGE DES LAMES:

Phase 1: Rapprocher les lames



Phase 2: Présenter la partie mâle dans la partie femelle



Phase 3: Faire un mouvement vers le bas des deux lames.



Phase 4: Faire un mouvement vers le haut et, ainsi de suite jusqu'à assemblage complet.



MONTAGE DES LAMES AVEC BOUCHONS SOUDES :



Phase 1:
Présenter les deux lames
(cf: Ci-contre)
languette mâle vers partie femelle.
Faire attention aux sens des lames



Phase 2:
Faire glisser les lames tout le long
Arrêter le glissement jusqu'à
l'alignement de l'extrémité des lames.





Phase 3:

Présenter la languette amovible sur
la lame et clipser la languette sur
le bouchon.



Faire de même pour les suivantes.

MISE EN PLACE DE L'ESCALIER



* Déposer les éléments de l'escalier sur l'eau
* Encliqueter les éléments jusqu'à assemblage complet de l'escalier
* Centrer les lames de grande largeur par rapport au bassin (jeu X: De part et d'autre du bassin)
* Centrer l'escalier par rapport à cette lame.



Pour unir les lames de l'escalier à celles de la piscine, procéder de la manière suivante:
* Tracer l'emplacement des deux bouchons d'extrémité de la lame d'escalier sur la languette mâle de la lame de grande largeur.

* Réaliser les deux encoches de la largeur du bouchon de part et d'autre de l'escalier sur la languette mâle de la lame de grande largeur sans endommager l'étanchéité de la lame.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES













Détrompeur mâle

Détrompeur femelle

1: Moteur
2: Capot moteur
3: Commutateur à clé
4: Batteries
5: Boîtier électronique
6: Entrée panneaux solaire
7: Barrette de raccordement moteur

Nota : SERRER SYSTEMATIQUEMENT TOUTES LES VIS SUR LES CONNECTEURS !

PLAN DE CABLAGE



1: Câble blanc fermeture moteur
2: Câble marron clé commun
3: Câble jaune ouverture moteur

Alimentation commutateur

4: Câble marron commande d'initialisation du moteur
5: Câble bleu commande fermeture moteur
6: Câble blanc commande ouverture moteur
7: Câble noir borne - du moteur
8: Câble rouge borne + du moteur

Alimentation moteur

9: Câble - de la batterie
10: Câble + de la batterie

Alimentation batterie

11: Câble - du panneau solaire
12: Câble + du panneau solaire

Alimentation panneau solaire

REGLAGE DES FINS DE COURSE

Important : La couverture étant déroulée sur le bassin, il est obligatoire de réinitialiser le dispositif de fin de course avant toute tentative de réglage.

* Pour réinitialiser le système, appuyer sur l'interrupteur de réinitialisation au niveau de la boîte de raccordement pendant une durée de 3 secondes.



Interrupteur de réinitialisation

Effectuer les réglages de fin de course lorsque la couverture est totalement déroulée sur la piscine.

1. Réglage de l'enroulement:

Tourner la clé de l'interrupteur à clé en position Enroulement et vérifier le sens de rotation du moteur, si besoin est, inverser les fils jaune et blanc de l'interrupteur à clé.

Enrouler la couverture dans la position désirée, un réglage fin par accoups est possible.

2. Réglage du déroulement :

Tourner la clé de l'interrupteur en position Déroulement jusqu'à fermeture complète du bassin.

Dérouler la couverture dans la position désirée, un réglage fin par accoups est possible. Revenir en arrière d'un mètre environ pour effectuer la mémorisation et relâcher la clé ouverture fermeture.

Nota :

La mémorisation des fins de course n'est effective qu'après avoir effectué le cycle complet de paramétrage (Initialisation / Enroulement / Déroulement / Retour 1 mètre environ).

POSE DES SANGLES DE LA COUVERTURE HORS SOL






Mise en garde: La position des brides de sécurité est en fonction du positionnement des skimmers dans le bassin. Si ces derniers gênent à la mise en place des brides de sécurité, l'installation des brides s'effectuera en fonction des sangles de sécurité sur les panneaux de lames. (Déplacer les sangles éventuellement)

POSITION DES BRIDES ET DES SANGLES

Côtes fixes pour tous bassins

Largeur inférieure ou égale à 3m = 2 sangles
Largeur de 3 à 5m = 3 sangles
Largeur de 5 à 7m = 4 sangles
Largeur supérieure à 7 m = 5 sangles



Positionnement des brides de sécurité:

Bride ABS:



1) Lors de la mise en place des brides de sécurité, attention à ce que l'axe des brides soit placé à 500 mm du bord du bassin.



2) Cheviller les supports.
Faire passer la sangle entre le plat de fixation et la bride.
la sangle femelle, et la maintenir légèrement tendue.



3) Serrer les vis jusqu'au serrage complet des brides.

Bride inox à fixer au mur + visserie:



1) Lors de la mise en place des brides de sécurité, l'axe des brides doit être placé à 500 mm du bord du bassin



2) Cheviller les supports.
Faire passer la sangle de sécurité aller/retour.



3) Clipser la partie femelle avec la partie mâle.

Bride inox pour piscine en construction + visserie:





1) Lors de la mise en place des brides de sécurité, l'axe des brides doit être placé à 500 mm du bord du bassin.

2) Placer les chevilles M8 dans les trous de Ø10
Visser jusqu'au serrage complet des brides.
Faite passer les sangles de sécurité aller/ retour dans les brides.



3) Clipser la partie mâle avec la partie femelle.

Bride inox pour piscine en rénovation + visserie:





1) Découper à l'aide d'une disqueuse la margelle



2) Percer deux trous Ø10. Présenter les chevilles M8 dans les trous réalisés précédemment. Visser jusqu'au serrage complet des brides de sécurité. Réaliser le passage des sangles comme les schémas 2 et 3.

3) Repositionner la découpe de la margelle à l'aide d'un produit approprié.

Bride ABS support INOX:



1) Lors de la mise en place des brides de sécurité, l'axe des brides doit être placé à 500 mm du bord du bassin.



2) Cheviller les supports.
Faire passer la sangle entre le plat de fixation et la bride.
Clipser la sangle mâle avec la sangle femelle et la maintenir légèrement tendue.



3) Serrer les vis jusqu'au serrage complet des brides.

LNE

Le progrès, une passion à partager

ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-308 (mai 2004) et amendements A1, A2 et A3 Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif – Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage

Certificate of Conformity with the safety requirements of NF P 90-308 (May 2004) Standard and amendments A1, A2 and A3. Protective elements for in-ground, barrier-free, private or collective use swimming pools – Safety covers and securing devices

Type de couverture de sécurité : **Volet automatique hors sol**
Type of safety cover:

Modèle : **CARLIT SOLAIRE**
Model

Fabricant : **Société E.C.A.**
Manufacturer: 105 rue Henry Potez – ZAC de Torremila
66000 PERPIGNAN

Demandeur de l'attestation : **Société E.C.A.**
Applicant: 105 rue Henry Potez – ZAC de Torremila
66000 PERPIGNAN

Au vu du rapport d'examen sur dossier référencé **G050226/CQPE/1**, la couverture essayée est déclarée conforme aux exigences du document de référence.
*On the basis of the results contained in the report reference **G050226/CQPE/1**, the safety cover tested is declared in conformity with the requirements of the above referenced document.*

Trappes, le 18 mai 2006

Le Chef de la Division
Articles à usage Domestique ou de Loisir
The Head of Domestic and Leisure Products Division

Bruno FAUVEL

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :

1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés ou pour les informations qui sont consignés dans le rapport référencé ci-dessus. "Le LNE décline toute responsabilité en cas de non-conformité d'un des éléments de l'article essayé pour lequel le demandeur a fourni au LNE un certificat ou une garantie de la conformité aux normes en vigueur, le demandeur étant seul responsable de la véracité des documents qu'il produit au LNE."
2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le LNE.
3. La conformité à la norme référencée ci-dessus n'exonère pas de la conformité à la réglementation en vigueur.
4. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions:

1. *It applies only to the tested item and to the tests or information specified in the repor referenced above. "The LNE declines any responsibility in the event of non conformity for one of the elements of the article tested for which the applicant provided to the LNE a certificate or a guarantee of the compliance with the standards in force, the applicant being the only person responsible of the veracity of the documents that he produces to the LNE."*
2. *It does not imply that LNE has performed any surveillance or control of its manufacture.*
3. *The conformity to the above referenced standard does not exempt from the conformity to the regulation in force.*
4. *Copies are available upon request by the applicant.*

Laboratoire national de métrologie et d'essais
Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244

www.astralpool.com

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER TOTALEMENT OU EN PARTIE LES CARACTERISTIQUES DE NOS ARTICLES OU LE CONTENU DE CE DOCUMENT SANS PREAVIS

Indice de révision 008-2008-01-31